


## Guía Rápida para Generar Archivos Movies


**Descripción.-** El cómo hacer uso de la aplicación Movies Creator

**Funciones:** Genera Películas en formato .movie para el dispositivo ACT800 y ACT800max


### 1. Abrir la Aplicación




### 2. Buscar la película en la opción **Search movies** y seleccionar la película encontrada.




3. Seleccionar la opción **General Info** y verificar que se muestre la información de la película, en caso de que no se muestre la información de la película intentar volver a buscar la película y seleccionar de la lista.







4. Seleccionar el formato de salida de la Película **Output format**, el tipo Web solo aplica para versión Act800max.



5. Seleccionar **Files videos** y cargar el video en formato MP4 almacenado en tu PC seleccionarlo desde la opción **Select**



6. En la opción **Summary** verificar que toda la información este correcta y generar el archivo **.movie** seleccionando **Create pkg movies**



Los archivos que se vayan generando quedan almacenados en el directorio **C:/tolos/final/**